





PULSADOR CON INTERRUPTOR TEMPORIZADO
PUSH BUTTON WITH TIME-DELAY SWITCH
BOUTON POUSSOIR AVEC INTERRUPTEUR TEMPORISE

CE Serie/Range/Série **bjc Iris bjc Aura**

Ref. 18599



1- Estos pulsadores se suministran sin tecla, que debe adquirirse aparte según color (ver catálogo)

2- El marco se sujeta montando a presión la tecla y su pieza intermedia en el soporte metálico.
-En el caso de BJC-Aura montar previamente a presión el embellecedor intermedio en la ventana del marco.

1- These switches are supplied without keys which must be purchased separately (see catalogue).

2- The plate is fixed mounting the key and is intermediate part by pressure to the metallic grid.
-Lu the case of BJC-Aura mount previously the intermediate embellishing frame in the plate gang.

1- Ces interrupteurs sont livrés sans touche, laquelle doit être acheble séparément (voir catalogue)

2- S'attache la plaque en montant à pression la touche et leur pièce intermédiaire sur le support métallique.
-Dans le cas de BJC-Aura monter préalablement le cadre enjoliveur intermédiaire au poste de la plaque.