# 25205

CE

## CABEZAL PARA ELECTROVÁLVULA DE AGUA, BOBINA A 24VDC

Cabezal que se adapta a la electroválvula de agua para alimentar dicha electro-válvula a 24 VDC.

## DATOS TÉCNICOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Alimentación Bobina | 24VCC |
| Potencia de consumo | 8W |
| Peso | 50 gr. |
| Medidas | 22x39,5x31 mm |

## MONTAJE

Desenroscar la rosca del cabezal de la electroválvula que va a ser sustituido por el nuevo cabezal (25205).

Una vez desenroscada extraer el cabezal del vástago y colocar en igual posición que el sustituido el nuevo cabezal (para ello el vástago penetrará el orificio que trae el 25205).

Por último volver a colocar la rosca y enroscarla que haga sujeción.

## FUNCIONAMIENTO

Cuando la bobina de la electroválvula reciba tensión (24VDC) se cerrará la electroválvula cortando el suministro de agua.

El estado normal de la electroválvula será el de sin tensión permaneciendo abierta y dejando pasar la circulación del agua salvo en el caso anteriormente mencionado.

Para un correcto funcionamiento debe haber entre aguas arriba y aguas abajo de la válvula una presión diferencial mínima de 0,2 bar superior aguas arriba.

## MANTENIMIENTO

Realizar la operación de cierre una vez al mes y comprobar el buen funcionamiento.

En caso de que la válvula no cerrase correctamente contactar con el Servicio Técnico.